



Brukerveiledning

Håndholdt støvsuger



Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk
og ta vare på den for fremtidig referanse.

1. Sikkerhetsforholdsregler og advarsler

VIKTIG! Slå alltid av apparatet før rengjøring, når det ikke er i bruk eller når det utføres vedlikehold på det. Laderen skal kun være koblet til en nettspenning som angitt på typeskiltet. Denne støvsugeren må kun brukes til sitt tiltenkte formål slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk aldri støvsugeren uten filtre.

Når du bruker støvsugeren, bør grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende;

- Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte sanseevner, reduserte fysiske eller mentale evner eller av personer med mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet av noen som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Se til at barn *ikke* leker med apparatet.
- For å hindre elektrisk støt må du *ikke* senke apparatet, batteriet eller støpselet i vann eller andre væsker.
- For å hindre elektrisk støt må du *ikke* bruke støvsugeren utendørs eller på våte overflater.
- Kontroller alltid strømledningen før bruk. Strømledningen og støpselet må være i god stand, og må *ikke* være skadet. Hvis strømledningen er skadet eller defekt, må den byttes ut av produsenten, produsentens serviceagent eller personer som innehar lignende kvalifikasjoner for å unngå fare.
- Apparatet og laderen er kun ment for innendørs bruk i hjemmet.
- *Ikke* koble fra laderen ved å trekke i strømledningen. For å koble fra tar du tak i støpselet, ikke strømledningen, og trekker støpselet forsiktig ut av stikkontakten.
- *Ikke* ta i eller bruk apparatet med våte hender. Følg alltid sikkerhetsforholdsregler for elektrisitet.
- Ekstrem forsiktighet bør utvises ved bruk av apparatet i trapper.
- *Ikke* forsøk å skifte ut tilbehør mens apparatet er slått på. Bruk kun produsentens anbefalte tilbehør.
- *Ikke* bruk støvsugeren for nær varmeovner, radiatorer og andre varme overflater.
- *Ikke* bruk apparatet for å plukke opp brennbare gjenstander eller brennbare væsker (f.eks. bensin, varm aske, sigaretter, fyrstikker, eksplosive materialer eller noe som brenner) eller på områder der slike stoffer og gjenstander kan være til stede.
- *Ikke* bruk apparatet for å plukke opp giftige materialer (f.eks. klor, blekemiddel, ammoniakk)
- Bruk *aldri* apparatet uten filter.
- Før støvsuging må du fjerne store eller skarpe gjenstander fra gulvet eller overflaten som skal støvsuges, for å hindre skade på filteret.
- Dersom luftinnløpet eller gulvmunnstykket er blokkert, må du straks slå av støvsugeren. Fjern objektet som blokkerer før du prøver å starte støvsugeren igjen.

- Før du utfører vedlikehold eller rengjør filtre, må du alltid slå av støvsugeren.
- Hold åpninger vekk fra ansiktet og kroppen.
- *Ikke* bruk støvsugeren hvis den er skadet eller ødelagt. Dersom tilkoblingskabler er skadet, må du få dem byttet ut umiddelbart.
- Rengjør *aldri* støvsugeren eller en av de elektriske delene, særlig de elektriske tilkoblingsdelene, med vann eller flytende rengjøringsmidler.
- Forsøk *aldri* å foreta modifikasjoner på støvsugeren eller laderen.
- Oppbevar alltid apparatet og laderen innendørs på et tørt og kjølig sted.
- *Ikke* bruk støvsugeren for å suge opp vann eller væsker. Denne støvsugeren er kun ment for bruk på tørre overflater i hjemmet.
- Bruk støvsugerens hode kun til å suge støv og tørre stoffer i hjemmet.
- Kjør *aldri* over strømkabelen med hodet, da dette kan forårsake skader på strømkabelen.
- Hold hendene vekk fra rullebørsten når støvsugeren er slått på.
- For å unngå unødvendig slitasje på hodet, bør du holde det i bevegelse under drift.
- Skader forårsaket av feil bruk eller bruk som ikke følger instruksene i denne bruksanvisningen vil gjøre garantien ugyldig.

2. Batteribruk og vedlikehold

- Apparatet må kun brukes sammen med laderen som følger med apparatet.
- Lad kun opp batteriet inni apparatet og bruk kun laderen som spesifikt er ment for å lade apparatet.
- Når apparatet ikke er i bruk, hold det vekk fra metallgjenstander, slik som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallgjenstander som kan lage en forbindelse fra én pol til en annen. Ved å kortslutte apparatets poler sammen kan man forårsake brannskader eller brann.
- Ved feilaktig bruk kan væske renne ut av batteriet; unngå kontakt. Hvis det oppstår kontakt, må du straks skylle med vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, må du kontakte lege umiddelbart.
- *Ikke* lad eller oppbevar apparatet utendørs eller i bilen. Lad eller oppbevar batteriet kun på et tørt område innendørs der temperaturen er mer enn 5 °C, men mindre enn 45 °C. Laderen er kun ment for innendørs bruk.
- Forsøk *aldri* å åpne batteriet. Dersom batteriholderens plastinnfatning går i stykker eller slår sprekker, må du umiddelbart avbryte bruken og *ikke* lade opp på nytt.

- Man kan *ikke* utføre vedlikehold på laderen.
- Før du kaster batteriet, må du la batteriet lades ut ved å kjøre apparatet til det stopper.
- Støvsugeren inneholder et Li-Ion-batteri. *Ikke* kast apparatet sammen med husholdningsavfallet. Ta kontakt med din kommune for å få instruksjoner om hvordan du trygt kan kaste batteriet.
- *Ikke* bruk laderen til å lade et ikke-oppladbart batteri.

3. Deler



A: Styrkeregulator

C: Utløser for støvbeholder

E: Utløser for rør

G: Utløser for hode

I: Batteri

K: Utløser for filter

B: Av/på-knapp

D: LED-indikator

F: Rør

H: Hode

J: Utløser for batteri

L: Ladeport

M: Utløser for støvbeholderlokk

N: Hurtigutløser for rullebørste

Tilbehør:

P: 2-i-1-rengjører

Q: Fugemunnstykke

R: Dokkingstasjon

4. Montering

VIKTIG! Fjern alltid batteriet fra apparatet før du setter på eller tar av tilbehør.



1. Sett hodet inn i røret. Du vil høre et «klikk» når den er på plass.



2. Sett den motsatte enden av røret inn i støvsugerens luftinnløp. Du vil høre et «klikk» når den er på plass.



3. Sett batteriet inn i apparatet (som vist) til det klikker på plass.

4. For å ta ut batteriet trykker du med to fingre på batteriutløserne og trekker forsiktig

5. Instruks for bruk



Av/på-knapp

Trykk på av/på-knappen for å slå Av eller På støvsugeren



Styrkeregulator

Støvsugeren har to effektmoduser – Boost Mode og Low Power. Støvsugeren vil begynne i Boost Mode. For å velge Low Power trykker du på styrkeregulatoren. For å gå tilbake til Boost Mode trykker du på styrkeregulatoren én gang til.



Lading via ladeporten

Sett laderen inn i ladeporten på støvsugeren. Når ladeindikatoren blinker blått, lades støvsugeren opp. Når ladeindikatoren slutter å blinke, er støvsugeren fulladet.



Lading via dokkingstasjonen

Koble laderen til ladeporten på dokkingstasjonen. Sett støvsugeren inn i dokkingstasjonen slik at den er godt på plass. Når ladeindikatoren blinker blått, lades støvsugeren opp. Når ladeindikatoren slutter å blinke grønt, er støvsugeren fulladet.

MERK: Når ladeindikatoren blinker blått under bruk, betyr det at batterinivået er lavt og må lades.

FORSIKTIG! Ikke prøv å åpne batteriet og reparere det selv.

MERK: Som en sikkerhetsforanstaltning kan støvsugeren ikke slås på mens den lades.


6. Tilbehør

VIKTIG! Fjern alltid batteriet fra apparatet før du setter på eller tar av tilbehør.



2-i-1-rengjører

2-i-2-rengjøreren kan brukes som en myk støvbørste for rengjøring av forskjellige overflater eller møbeltrekk.



Fugemunnstykke

Fugemunnstykket kan brukes til å gjøre rent på steder som er trange eller vanskelige å nå.

Dokkingstasjon

2-i-1-rengjøreren og fugemunnstykket kan oppbevares på dokkingstasjonen for enkel tilgang.

7. Vedlikehold

VIKTIG! Ta alltid batteriet ut av apparatet før du utfører vedlikehold.



Tømme støvbeholderen

Koble røret og hodet fra støvsugeren. Hold støvsugeren over en søppelbøtte og trykk på utløserknappen for støvbeholderlokket for å åpne og tømme støvbeholderen.



Rengjøre eller skifte støvbeholderfiltre

1. Med én hånd holder du støvbeholderen og med den andre hånden trykker du på utløserknappen for støvbeholderen for å koble støvbeholderen fra håndtaket.



2. Snu støvbeholderdekselet med klokken til «låse opp»-stilling. Dekselet kan nå fjernes.



3. PreMotor-filteret kan skiftes ut med et nytt filter dersom det er nødvendig. *Merk: PreMotor-filteret er ikke et vaskbart filter. Det anbefales å skifte filter hver 6. måned eller når filteret er tilsmusset.*



4. For å ta ut filterbeholderen trekker du forsiktig i håndtaket som vist for å løse ut filteret fra støvbeholderen.



5. For å skille nettingfilteret fra filterbeholderen vrir du bunnen på nettingfilteret til «låse opp»-stilling og tar det forsiktig ut. Filterbeholderen og nettingfilteret kan vaskes med lunkent vann. Filteret må lufttørkes i 24 timer før det kan settes tilbake i apparatet.



Rengjøre og skifte ut utløpsfilter

Utløpsfilteret er montert bak utløpsgitteret. Trykk på filterutløserknappen for å ta ut utløpsgitteret. Utløpsfilteret kan nå fjernes fra utløpsgitteret og rengjøres med lunkent vann. Filteret må lufttørkes i 24 timer før det kan settes tilbake i apparatet. Alternativt kan filteret skiftes ut med et nytt filter.



Rengjøre eller skifte ut rullebørste

1. Koble hodet fra røret.
2. For å løse ut rullebørsten fra hodet trykker du på hurtigutløseren for rullebørsten med én hånd og løfter rullebørsten av hodet med den andre hånden.
3. Dersom rester har hopet seg opp rundt rullebørsten, fjerner du det ved å klippe forsiktig med en saks. Unngå å skade eller klippe børstehårene.
4. For å sette rullebørsten tilbake igjen setter du på den venstre siden av rullebørsten som vist, og skyver den høyre siden inn i hodet til det klikker på plass.

6. Tekniske data

Art.nr. 989183

Modellnr. II-VCHM1

Batteritype: 25,2 V Li-Ion 2500 mAh

Motor, inngangseffekt: 350 W

Støvbeholderens kapasitet: 450 ml

Lydnivå: 75 dBA

7. Service og garanti

Reparasjon må alltid utføres av autorisert fagpersonell, slik at elektrisk sikkerhet ivaretas. Feil reparasjoner kan føre til fare for bruker.

Garantien dekker ikke skade som følge av feil som et resultat av: uhell, misbruk, vanstell eller uriktig vedlikehold.

Dette apparatet er kun ment for husholdningsbruk og ikke for kommersiell bruk.

Støvsugeren har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder ikke dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller apparatet har blitt utsatt for unormal belastning eller lignende. Garantien gjelder kun materiale eller fabrikkasjonsfeil, og ved fremvisning av kjøpskvittering. Forøvrig vises det til forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

8. EE-avfall



Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til EUs WEEE-direktiv – Waste Electrical and Electronic Equipment).

Importør

iiglo.com

Østre Kullerød 4, N-3241 Sandefjord, Norway

info@iiglo.com

iigloTM

www.iiglo.com